

PICO2DMXアドレス表 (2024.3.31)

NO		NO		NO		NO		
	上限500WFC		下手アオリ12*3W		下手客席前 (電源抜)		上手直横固定スポ3	
11	下前FC	121	マスターディマー	181	R	341	ディマー	
12	下奥FC	122	R	182	G	342	R	
		123	G	183	B	343	G	
	上手前灯り36*3W	124	B	184	A	344	B	
41	マスターディマー	125	カラーマクロ	185	W	345	W	
42	R	126	ストロボ					
43	G				センター狙ミニパー			
44	B		下手スポット12*3W	201	ディマー			
45	W	131	ディマー	202	R			
46	カラーマクロ	132	R	203	G			
47	ストロボ	133	G	204	B			
48	エフェクトマクロ	134	B	205	W			
		135	マクロ					
	下手前灯り54*3W	136	ストロボ		客電*2			
61	マスターディマー			234	マスター			
62	R		疑似アッパーホリ*2	235	R			
63	G	141	マスター	236	G		下手客席奥24*12W	
64	B	142	R	237	B	411	ディマー	
65	W	143	G	238	マクロ	412	R	
	ストロボ	144	B	239	ストロボ	413	G	
		145	マクロ			414	B	
	バックサス*4(3+1)	146	ストロボ		舞台奥LEDバー*2	415	W	
71	マスターディマー			261	R			
72	R		上手ミニパースポ	262	G		下手舞台奥24*12W	
73	G	151	ディマー	263	B	421	ディマー	
74	B	152	R			422	R	
75	W	153	G		舞台前直上ミニスポ	423	G	
76	ストロボ	154	B	301	ディマー	424	B	
77	カラーマクロ	155	W	302	R	425	W	
				303	G			
	舞台前方前灯り*2		疑似ミラーボール	304	B		下手中央24*12W	
		161	ストロボ	305	W	461	ディマー	
112	R	162	R			462	R	
113	G	163	G			463	G	
114	B	164	B			464	B	
115	W	165	自動回転51%~			465	W	